

Safe Box Kullanım Kılavuzu

Kişisel Kod Ayarlama ve Deęiřtirme

- Elektronik kasa kapaęı açık iken, kasa kapısının arkasında bulunan (pil kutusunun sol alt köşesindeki) kırmızı butona basın, tuşu bastığınızda sarı ışık yanacaktır.
- Daha sonra 1-8 haneli istediğiniz şifreyi girin, 'E' tuşuna basın, beep seslerini takip edin.
- Yeni şifreniz kabul edilmiştir ve hafızada saklanmıştır. Kasa kapalı iken aynı şifreyi tekrar girdiğinizde kasanız açılacaktır.

Yönetici Kod Ayarlama ve Deęiřtirme

- Elektronik kasa kapaęı açık iken, iki sefer 0 tuşuna basınız.
- Daha sonra kasa kapısının arkasında bulunan (pil kutusunun sol alt köşesindeki) kırmızı butona basın, tuşu bastığınızda sarı ışık yanacaktır.
- Daha sonra 1-8 haneli istediğiniz şifreyi girin, 'E' tuşuna basın, beep seslerini takip edin.
- Yeni yönetici şifreniz kabul edilmiştir ve hafızada saklanmıştır. Elektronik kasanız yönetici kodu ve kişisel kod ile aynı anda çalışır.

Elektronik Kasayı Açma

- Şifreyi girin, beep seslerini takip edin. Her şifre için tuşu bastınızda beep sesi çıkacak ve sarı ışık yanacaktır.
- Şifreyi girdikten sonra 'E' tuşuna basın, 'E' tuşuna bastıktan sonra yeşil ışık yanacak ve kasa kolunu saat yönüne çeviriniz, kasanız açılacaktır.
- Eğer şifreyi yanlış girerseniz ardı ardına 5 beep sesi gelir.
- Eğer şifreyi 3 defa yanlış girerseniz sistem kendini 20 saniye bloke edecek ve 20 saniye boyunca tuş takımı çalışmayacaktır. 20 saniye sonunda şifreyi tekrardan 3 defa yanlış girdiğinizde sistem bu sefer kendini 5 dakika boyunca bloke edecektir, aynı zamanda tuş takımı bu süre boyunca çalışmayacaktır, bloke süreleri sonunda elektronik kasanız tekrardan önceki duruma dönecektir.

Elektronik Kasayı Kapatma

- Kasa kapaęını kapatın ve kasa kolunu saat yönünün tersine çevirin, kasanız kapanacaktır.

Acil Durum Statüleri

- Eğer şifreyi unutursanız, acil durum anahtarını kullanarak kasanızı açınız kasa arkasındaki kırmızı butona basarak yeniden şifre veriniz.
- Eğer kasa açıldığında yeşil ile kırmızı ışık aynı anda yanarsa, pilleri değiřtirmelisiniz bu durum düşük pil durumudur ve yeni pil taktığınızda eski kişisel ve yönetici şifreleri geçerli olacaktır.

Lütfen yeni pil taktıktan sonra kasa kapaęını kapatmadan önce elektronik kasayı test edin.

GÜMRÜK